

NAKAYAMA®

GARDEN TOOLS EXPERT

Οδηγίες Χρήσης DS2000



GR

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης

GB

Owner's manual

Art Nr: 018780

www.NakayamaTools.com

Η ζυγαριά DS2000 είναι το νεότερο μοντέλο της NAKAYAMA. Η ζυγαριά η συγκεκριμένη είναι μεγάλης ακρίβειας και εύκολη στον χειρισμό της.

Εύρος : 0,2 – 150 Kg

Ακρίβεια: 0-99 Kg / 0.05Kg

100 – 150 Kg / 0.1Kg

Οδηγίες :

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και εισάγετε τους δυο γάντζους στην ζυγαριά σας. Κρεμαστέ την ζυγαριά σας σε ένα σταθερό σημείο. Με την ζυγαριά σας απενεργοποιημένη πατήστε το κομβίο , η οθόνη θα εμφανίσει '8888' μέχρι να κάνει τον μηδενισμό ο οποίος τελειώνει όταν θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η ένδειξη '0.00'. Σε εκείνο το σημείο η ζυγαριά σας είναι έτοιμη να ζυγίσει το οτιδήποτε.
2. Επιλογή μονάδας μέτρησης: Πιέστε το κομβίο με την ένδειξη " Unit" για να επιλέξετε την κατάλληλη μονάδα μέτρησης βάρους.
3. TARE (ZERO): Πιέστε μια φορά ελαφριά το κομβίο , για να μηδενίσετε την ζυγαριά σας ή να θέσετε το απόβαρο.
4. LOCK/ UNLOCK: Πιέστε το κομβίο "UNIT" για δυο δευτερόλεπτα ώστε να επιλέξετε το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της ζυγαριάς σας. "L-Off" σημαίνει ότι το κλείδωμα της ζυγαριάς σας είναι απενεργοποιημένο. "L-ON" σημαίνει ότι το κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο. Με το κλείδωμα ενεργοποιημένο όταν ζυγίζετε ένα αντικείμενο όταν σταθεροποιηθεί το βάρος ένας ήχος θα ακουστεί και το βάρος θα σταθεροποιηθεί σαν ένδειξη. Σε αυτό το σημείο αν πατηθεί το κομβίο  θα μπορούσατε να ξεκλειδώσετε την ζυγαριά σας. Διαφορετικά σε περίπτωση ασταθών προϊόντων η ζυγαριά σας θα ξεκλειδώσει αυτόματα την λειτουργία της μετά από 15 δευτερά άστους βάρους.
5. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την ζυγαριά σας. Πιέστε το κομβίο  για να απενεργοποιήσετε την ζυγαριά σας άμεσα. Διαφορετικά αν δεν υπάρχει κάποια κίνηση στην ζυγαριά σας και δεν έχει φορτωθεί κάποιο αντικείμενο πάνω της τότε θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 120s.

Ηλεκτρικές παράμετροι.

Τάση λειτουργίας : 2,4-3,3 V (2x AAA)

Ένταση ρεύματος: οπίσθιος φωτισμός ενεργός : I<12mA

Οπίσθιος φωτισμός ανενεργός : I < 5mA

Θερμοκρασία λειτουργίας : 0-40°C

Σημείωση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά σας κρέμεται σε ασφαλές μέρος και μην την ακουμπάτε όταν ζυγίζετε κάποιο αντικείμενο.
2. Προσπαθήστε να αποφύγετε χτυπήματα και κακομεταχείριση οντά την χρησιμοποιείτε.
3. Αν εμφανιστεί η ένδειξη LO ή η ένδειξη για χαμηλή μπαταρία στην οθόνη όταν την ενεργοποιείτε τότε αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες στα ίδια χαρακτηριστικά.
4. Αν υπερφορτώσετε την ζυγαριά σας πάνω από 5% της ονομαστικής της ικανότητας τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η ένδειξη "O_Ld.". Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στην ζυγαριά σας παρακαλώ αφαιρέστε το βάρος αμέσως.
5. Αν η ζυγαριά σας δεν χρησιμοποιείτε για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες σας για να αποφύγετε διαρροή ή ζημιά στο κύκλωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγο του ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι μια μεγάλης χωρητικότητας ζυγαριά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη και ότι δεν θα πέσει αν φορτωθεί. Οπότε καλό θα ήταν να υπολογίσετε όταν θα την στερήσετε και το βάρος που θα ζυγίσετε.

Micro Crane Scale

The scale has the characteristics of precision weighing, easily operating, durable, etc. It is adequate for all kinds of weighing fields.

Range: 0.2KG~150KG

Dividing: 0 ~ 99KG/0.05KG, 100 ~ 150KG/0.1KG

Instruction:

1. Put on the batteries, install the two "S" hooks to the scale and hang it well. With scale off, press the " $\odot$ /T" key, the screen will show "8888", when stable, the screen shows "0.00", then the scale is at the weighing status.
2. Units selecting: Press "UNIT" key to change "KG→JIN→Lb", three units.
3. Tare(Zero): Lightly press " $\odot$ /T" key to zero clearing.
4. Lock/Unlock: Press "UNIT" lasting 2 seconds to select lock/unlock function. "L-OFF" means no locking function, "L-ON" means at the status of data locked automatically. With "L-ON", when weighing stably, buzzer will make a sound of "B" and lock the weighing data. At this moment, if press " $\odot$ /T" key could unlock, otherwise it will unlock automatically after 15 seconds.
5. Turn off and auto turn off. Press " $\odot$ /T" can turn off by hand. If turn on without pressing operation or weighing operation in 120 seconds, the scale will turn off automatically.

Electric Parameter:

Operating voltage: 2.4~3.3V (2 × AAA batteries)

Operating current: Backlight is on: $I < 12\text{mA}$

Backlight is off: $I < 5\text{mA}$

Sleep mode: $I \leq 3\mu\text{A}$

Operating temperature: 0~40°C

Notice:

1. Ensure the scale is hanging firmly and keep anybody away the goods when weighing.
2. Try to avoid impact or shock when using.
3. If "Lo" or battery sign appears on the screen when turn on the scale, it means the batteries are exhausted. Please replace the batteries in time.
4. If overweight beyond 5% of the capacity, "O_Ld" will appear on the screen. To avoid damage to the scale, please reduce the weight at once.
5. If the scale is not use for a long time, please take out the batteries to avoid leakage and damage to the circuit.

Warning:

Due to this product is large capacity micro crane scale, it must be sure that it is fastened suspension reliable, the bracket is strong enough to bear the weight, people are not allowed to get close of the goods when weighing.